# SMARTPOWER™ Power Clean

Hochkonzentriertes Maschinenspülmittel in Blockform

## Sauber

- Erzielen Sie erstklassige Reinigungsergebnisse mit dem professionellen SMARTPOWER™-Programm
- ▲ Maximale Reinigungsleistung und hervorragende Fleckenentfernung
- Sehr gute Schaumdämpfung

### **Effizient**

- ✓ Für den Einsatz bei niedriger Wasserhärte
- Innovatives Dosiersystem verhindert Produktverschwendung und ermöglicht somit eine vollständige Kostenkontrolle
- Für alle herkömmlichen Arten von Spülgut geeignet (Porzellan, Edelstahl usw.)
- Langlebige, konzentrierte Produkte in Blockform für Platzersparnis und optimierte Verbrauchskosten

#### Sicher

- Leichte Produktblöcke für eine sichere Lagerung, einfach zu transportieren und mühelos ein-/nachzufüllen
- ✓ Teil unseres form- und farbkodierten SMARTPOWER™-Sortiments

## **Nachhaltig**

- Bis zu 99 % weniger Verpackung im Vergleich zu herkömmlichen gewerblichen Spülsystemen
- ▲ Chlor-, phosphat- und phosphonatfreie Formulierung
- Bis zu 70 % weniger CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigspülmitteln
- Zertifiziert mit dem Nordischen Umweltzeichen ("Nordic Swan") als umweltfreundliches Produkt, das die ökologischen Anforderungen in Bezug auf Rohstoffauswahl und Verpackungsmaterial erfüllt









# Anwendungshinweise



 Anwendungshinweise auf Reinigungsplan, Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett beachten.



 Bei der Anwendung des unverdünnten Produktes geeignete Schutzkleidung tragen.



 Geschirr und Küchenutensilien mit dem Standardprogramm Ihrer Geschirrspülmaschine spülen.



4. Wenn der Alarm ertönt (rotes Display), ist ein neuer Produktblock einzusetzen. Der Alarm lässt sich entweder durch Drücken der Taste unter dem Display oder durch Öffnen der Gehäuseabdeckung abschalten.



5. Produkt aus Karton entnehmen. Produktetikett vom Produktblock entfernen und entsorgen.



Unteren Teil der Plastikfolie vom Produktblock entfernen.



 Neuen Produktblock in den Vorratsbehälter einsetzen.
Oberen Teil der Plastikfolie entfernen. Das Display wird automatisch blau.
Abdeckung schlieβen.



8. Plastikfolie über die Wertstofftonne entsorgen.

#### Besondere Hinweise

- Zur Verwendung mit dem Ecolab Dosiergerät. Ihr Ecolab Spezialist richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein.
- Für optimale Reinigungsergebnisse in Kombination mit SMARTPOWER™-Klarspüler und SMARTPOWER™-Tauchreiniger verwenden.
- Dosierung: 0,5-1,8 g/l
- Nur für die gewerbliche Verwendung. Auβerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### Hinweise zum Umweltschutz

- Geschirrspüler möglichst immer komplett befüllen.
- Um eine Unter- oder Überdosierung zu vermeiden, wird ein Ecolab Spezialist die Maschine auf die richtige Konzentration einstellen.
- Niedrigste Temperatur wählen, die einwandfreie Ergebnisse gewährleistet.
- Leere Verpackungen als Plastikmüll in der Wertstofftonne entsorgen.

#### Sicherheitshinweise

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Informationen und Gefahrenhinweise auf dem Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Lagerbedingungen

✓ Nur im geschlossenen Originalgebinde zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

# Packungsgröße

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSE+ INHEIT
SMARTPOWER™ Power Clean	9113170	4 x 2,9 kg

Worldwide Headquarter Ecolab Inc. 1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102 1.800.35.CLEAN European Headquarter Ecolab Europe GmbH Hofwiesenstrasse 349 CH-8050 Zürich Switzerland

Ecolab Germany Ecolab Deutschland GmbH Ecolab Allee 1 D-40789 Monheim am Rhein Tel.: +49 (0)2173-599-1000 Ecolab Austria Ecolab GmbH Rivergate - Handelskai 92 A-1200 Wien Tel.: +43 (0) 1 715 25 50 Bestellhotline: 0810 312586 orderdesk@ecolab.com Ecolab Switzerland Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH-4153 Reinach Tel.: 0800 326522

